電池の設定

電池の設定

電池の使用状況を確認できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
バッテリモニターセンサー	電池残量と残りの使用可能時間を表示します。
電池の使用量	電池の使用量と使用しているアプリケーションを表示します。
アプリ動作時間	アプリケーションごとに動作時間や消費電力の1ヶ月分の累計を表示します。
アプリ電池診断	画面消灯中にバックグラウンドで動作しているなど、電池を消費しているアプリケーションを表示します。

1

ホーム画面で ☰ ➔ 本体設定

2

電池

電池設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

アプリ電池診断利用時の操作

電力消費の詳細を表示する

アプリ電池診断画面で表示されたアプリケーションをタップ

・機能によっては、アプリケーションの強制停止や消費電力の調整ができます。

アプリ電池診断の通知についての設定や、診断結果の初期化をする

アプリ電池診断画面で ✎ ➔ 各項目を設定